



TAIKAKEPPARI KEPPIHEVOSEN KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJEET TAIKAKEPPARI KÄPPHÄST BRUKSANVISNING OCH SÄKERHETSINSTRUKTION



Nämä ohjeet sisältävät tietoa uuden keppihevosen käyttöä varten, lue ohjeet ja toimi niiden mukaan, Taikakeppari ei vastaa ohjeiden vastaisesta käytöstä aiheutuvista haitoista. Säilytä nämä ohjeet.

KÄYTTÖÖNOTTO

Pakkausmateriaalit tulee hävittää paikallisten jätehuoltomääräysten ja kierätyksmahdollisuuksien mukaisesti. Muovista valmistettuihin pakkausmateriaaleihin sisältyy tukehtumisvaara, joten älä jätä pakkausmateriaalia lasten ulottuville.

VAROITUS

Taikakeppari -tuotteet eivät sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Tuotteet sisältävät pieniä osia. Tukehtumisvaara.

KEPPIHEVOSEN KÄYTTÖ, SÄILYTYS JA HUOLTO

Taikakeppari -keppihevosen luokitellaan ihmisille kotikäyttöön tarkoitetuiksi aktiivileluiksi. Ne on tarkoitettu yli 3 -vuotiaille liikunnallisiin harrastuksiin ja leikkimiseen. Käyttö muuhun tarkoitukseen on kiellettyä. Vanhempien tulee valvoa nuorimpien käyttäjien toimintaa.

VAROITUS: sisältää palavia materiaaleja; käyttö ja säilytys avotulen tai muiden kuumien lämmönlähteiden lähellä on palovaaran vuoksi ehdottomasti kiellettyä!

VAROITUS: keppihevosen valmistusmateriaalit on valittu turvallisuus huomioiden. Materiaaleja ei kuitenkaan ole tarkoitettu nuoltaviksi, suuhun laittaviksi tai syötäviksi, joten tällainen käyttö on kiellettyä.

VAROITUS: kuristumisvaara. Kuristumisvaaran välttämiseksi käytämme tuotteissamme helposti katkeavaa keinonahkaa. Älä silti milloinkaan pujota mitään osia kaulan ympärille.

Kun puuet varusteita, käytä samaa tekniikkaa kuin oikean hevosen kanssa. Taikakepparin Instagramista löydät video-ohjeen oikein pukemiseen. Virheellisesti puuet varusteet voivat katketa.

Jos letität harjaa, käytä lateksilenkkejä, jotka ovat irrotettavissa saksilla. Älä vedä, tai revi kumilenkkejä irti, sillä keppihevosen harja ei kasva takaisin.

Kun käytät keppihevosta liikunnallisesti, varmista ensin siitä, että ympäristöolot tai omat varusteet eivät aiheuta liukkauden, esteiden tai muiden syiden vuoksi onnettomuuksia. Valitse esteet ja niiden korkeus siten, että ne ovat turvallisia. Taikakeppari ei vastaa esteratsastuksen yhteydessä tai käyttäjän varomattomuudesta aiheutuvista vahingoista.

Kuivaa kastunut keppihevonen ennen säilyttämistä. Säilytä keppihevosta kuivissa sisätiloissa. Ulkosäilytyksessä pikkulinnut sekä jyräjät saattavat näkää reikiä hevoseen, ja viedä sen sisältä vanua. Liika kosteudelle altistuminen voi johtaa keppihevosen homeutumiseen käyttökelvottomaksi.

Emme suosittele keppihevosen pesemistä. Mikäli se likaantuu, ensisijaisesti voit pyyhkiä sitä kostealla liinalla. Pahoin likaantuneen voit avata, tyhjentää polyesterivanun ja huuhtoa käsin miedossa pesuaineliuoksessa. Älä käytä pesukonetta! Huomioithan, että avaamisen jälkeinen uudelleen täyttö saattaa olla hankalaa. Mikäli hevosen täyttö ei ole entuudestaan tuttua, voit sopia hevosen korjaustoimista Taikakepparin kanssa.



Dessa instruktioner innehåller information om hur du använder din nya käpphäst. Läs och följ instruktionerna. Taikakeppari Oy ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning. Förvara dessa instruktioner.

INTRODUKTION

Förpackningsmaterial ska bortskaffas i enlighet med lokala bestämmelser om avfallshantering och återvinningsalternativ. Förpackningsmaterial av plast medför risk för kvävning, så förvara förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.

VARNING

Taikakeppari produkterna är inte lämpliga för barn under 3 år. Produkter innehåller små delar. Risk för kvävning.

ANVÄNDNING, LAGRING OCH UNDERHÅLL

Taikakeppari käpphästarna klassificeras som aktiva leksaker för hemmabruk. De är avsedda för träning och lekaktiviteter för över 3-åringar. Användning för något annat syfte är förbjudet. Föräldrar bör övervaka aktiviteten hos de yngsta användarna.

VARNING: innehåller brandfarliga material; användning och förvaring nära öppna lågor eller andra heta värmekällor är strängt förbjudet på grund av brandrisk!

VARNING: Materialen som används är säkra. Materialen är dock inte avsedda att slickas, sätta i munnen eller ätas, och sådan användning är förbjuden.

VARNING: Risk för kvävning. För att undvika risken för kvävning använder vi lätt brytbart konstläder i våra produkter. Tråd dock aldrig några delar runt halsen.

När du klär käpphästen, använd samma teknik som med en riktig häst. Du kan hitta en video om hur du klär hästen ordentligt på Instagram av Taikakeppari. Felaktigt klädda tillbehör kan gå sönder.

Om du flätar borste, använd latexöglor som kan klipplas bort med sax. Dra inte i eller riv bort gummibanderna, eftersom stickhästborsten inte växer tillbaka.

När du tränar med din käpphäst, se först till att miljöförhållandena eller din utrustning inte orsakar olyckor på grund av halk, hinder eller andra orsaker. Välj hinder och deras höjd så att de är säkra. Taikakeppari Oy ansvarar inte för skador orsakade av dressyr eller på grund av användarens vårdslöshet.

Torka den fuktiga hästen före lagring. Förvara käpphästen inomhus. Vid utomhuslagring kan små fåglar och gnagare gnaga hål i hästen och ta vadd inuti. Exponering för överdriven fukt kan leda till mögeltillväxt och käpphästen blir oanvändbar.

Vi rekommenderar inte att tvätta käpphästen. Små smuts kan du ta bort med en fuktig trasa. För rengöring värre smuts kan du öppna, tömma polyestervadd och skölja exteriören för hand i en mild tvättmedelslösning. Använd inte tvättmaskinen! Observera att det kan vara svårt att fylla på igen efter öppnandet. Om du inte känner till påfyllning av käpphäst kan du ordna en hästreparation med Taikakeppari Oy.

